

उच्च जोखिम कारकहरू

३ प्रमुख असामान्य [मर्मत/सम्भार] कार्यहरू



१ जोखिम कारक

कामदार बाहेकका कर्मचारीहरूले उपकरण सञ्चालन गर्ने

पूर्वसावधानी उपायहरू

- कर्मचारीहरूलाई उपकरणलाई मनमानी रूपमा सञ्चालन गर्नबाट रोक्न लकिड डिभाइस र निरीक्षण भइरहेको संकेत (LOTO)
- उत्पादन र प्रशासन विभागहरू बीच मर्मत/सम्भार तालिका साझेदारी

२ जोखिम कारक

नजिकैको उपकरणको गतिविधिहरूलाई चि असफल

पूर्वसावधानी उपायहरू

- उपकरण संचालन गर्नु अघि कामदारहरूले नदेख्ने स्थानहरूको दृश्यता पक्का गरेपछि सञ्चालन
- उपकरणको सञ्चालनको क्रममा नजिकका कामदारहरूले चित्र सकून् भनेर चेतावनी बत्ती र अलार्मको जडान/सञ्चालन

३ जोखिम कारक

उठाइएको उपकरणका लागि खराब सहायताहरू

पूर्वसावधानी उपायहरू

- सुरक्षा ब्लक र पाइन्ट ब्लकको स्थापना उठाइएको उपकरणलाई अचानक तल झर्नबाट रोक्नको लागि
- क्रेन र लिभर पुलर प्रयोग गरेर उपकरणहरूको लागि थप समर्थनहरू