

उच्च जोखिम कारकहरू

कार्यस्थलहरूमा र म्यानुअल बोकाइकामा ३ प्रमुख गतिविधियुक्त कार्यहरू

1 उपकरणमा पाइला राखेर वा उफ्रेर गर्ने गति

२७.४%



3 कामदारहरू र सवारी साधनहरूको चल्ने मार्गहरू अलग गर्न असफलता

१७.८%



2 चिप्लो भुईँ सतह*

* तेल, पानी, हिउँ परेको सडक, आदि।

१९.२%



१ जोखिम कारक

उपकरणमा टेकेर वा माथि उफ्रेर गर्ने गति

पूर्वसावधानी उपायहरू

- असुरक्षित व्यवहारको निषेध, अर्थात् उपकरणमा टेक्ने र उफ्रेने
- निरन्तर चलायमान खण्डहरूमा सुरक्षित मार्गको स्थापना गर्ने

२ जोखिम कारक

चिप्लो भुईँ सतह (तेल, पानी, हिउँ परेको बाटो, आदि)

पूर्वसावधानी उपायहरू

- भुईँ सतहबाट तेल र पानी हटाउने र चिप्लनबाट रोक्ने उपायहरूको कार्यान्वयन
- तेलीय बाफ उत्पन्न गर्ने खण्डहरूमा स्क्रीन फुटाउने-जोखिमको रोकथाम पर्दा वा तेली बाफ सङ्कलकको स्थापना गर्ने

३ जोखिम कारक

कामदारहरू र सवारी साधनहरूको चल्ने मार्गहरू अलग गर्न असफलता

पूर्वसावधानी उपायहरू

- कर्मचारीहरूको र सवारी साधन चलाउने क्षेत्रमा चल्ने मार्गहरूको छुट्याउने
- सवारी-साधन-ठक्कर-जोखिम स्थानहरूमा मार्गदर्शन गर्ने सवारी साधन राख्ने र/वा आन्तरिक गति सीमाको संकेत/पालना