

Жогорку тобокелдик факторлору

3 Иш Жайларында Кыймылдар жана Колдо Ташуу керектелген Ири Иштер



1 Тобокелдик фактору

Жабдуунун үстүнөн басуу же секирүү аркылуу кыймыл

Алдын алуу чаралары

- Кооптуу жүрүм-турумга тыюу салуу, башкача айтканда, жабдуунун үстүнө чыгуу жана аны ашып өтүү
- Туруктуу кыймылдар болгон бөлүмдөрдө коопсуз өтмөктү орнотуу

2 Тобокелдик фактору

Тайгак полдун беттери (Май, суу, муздак жол ж.б.)

Алдын алуу чаралары

- Полдун бетинен май жана сууну тазалоо жана тайгаланууга каршы чараларды ишке ашыруу
- Май туманын пайда кылуучу бөлүктөргө сынуудан коргоочу экран же май туманын чогултуучу жабдууну орнотуу

3 Тобокелдик фактору

Жумушчулардын жана унаалардын кыймыл жолдорун бөлбөө

Алдын алуу чаралары

- Жумушчулар жана унаа айдоо секторунун кыймыл жолдорун бөлүү
- Унаа кагылышуу коркунучу бар жерлерде жетектөөчү унааны жайгаштыруу жана ички ылдамдык чектөөсүн белгилөө/сактоо