

उच्च जोखिम कारकहरू

३ प्रमुख भ्याड प्रयोग गर्ने कामहरू

1 भ्याडमा अस्थिर मुद्रा

६९.३%



3 भारी वा ठूलो परिमाणका सामग्रीहरूको ढुवानी

८.९%



2 चिप्लो भ्याड कार्य प्लेट वा जुत्ताको तलको भाग

११.९%



1 जोखिम कारक

भ्याडमा अस्थिर मुद्रा

पूर्वसावधानी उपायहरू

- हवाई कार्यहरू गर्दा सुरक्षा गार्ड रेल स्थापनासँगै कार्य प्लेट वा हवाई कार्य प्लेटफर्मको प्राथमिकतामा विचार
- ३.५ मिटर वा कम उचाइको भ्याडको प्रयोग*, सुरक्षात्मक गियरको लगाउने र दुई कामदारहरूको समूहमा सञ्चालन एक साधारण कार्यको क्रममा जहाँ भ्याडको प्रयोग अपरिहार्य छ *सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा हार्नेस, आदि।

2 जोखिम कारक

चिप्लो भ्याड कार्य प्लेट वा जुत्ताको तलको भाग

पूर्वसावधानी उपायहरू

- सिँढीको कार्य प्लेटमा चिप्लो रोकथाम उपायहरू, र कार्य प्लेट र भुइँ सतहबाट तेल र पानीको हटाउने
- आउटरीगरको प्रयोग सिँढीलाई लड्नबाट रोक्न (वा पर्खालको सतहमा एंकरिङ्ग गर्दै)

3 जोखिम कारक

भारी वा ठूलो-परिमाणका सामग्रीहरूको यातायात

पूर्वसावधानी उपायहरू

- वस्तुहरूको यातायातको क्रममा अलग यातायात वाहकको प्रयोग, अर्थात् चैन ब्लक,
- सिँढीहरूको स्थानान्तरणको क्रममा हातले वस्तु बोक्न निषेध, सुरक्षात्मक गियरको प्रयोग* र दुई कामदारहरूको समूहसँग सञ्चालन *सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा हार्नेस, आदि।